

## Set Default Barcode Options



Set Factory Defaults

### Modified: Programming Barcodes for DS4208

Configuration name in Utility :	Modified
Version :	001
Last Modified :	09-дек-14
Windows Filename :	Config
Plug-in Name :	File_DS4208_Modified_2014.12.09_pre_fin.scncfg
Report Type :	DS4208-COMMON SR MODELS-014
	Only parameters changed from defaults shown



В секцию **<appSettings>** файла AKUZ.UserArm.exe.config клиентского приложения РМИС, необходимо добавить строку:

```
<add key="ScannerCOMport" value="com3|7A7B7C7D7E7F" />
```

где com3 - номер порта сканера в вашей системе

Теперь при запуске РМИС, на форме поиска пациентов будет присутствовать надпись о состоянии сканера и при сканировании - осуществляться поиск пациента.